



«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МОУ «СШ № 1

имени В.А. Федорова»

Л.А. Куликова

приказ № ___ от __. __. 20__ г.

ИНСТРУКТАЖ ТБ-05

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

В целях создания безопасных условий для обучения в школе учащимся **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Самостоятельно производить пуск, эксплуатацию и остановку электротехнического оборудования.
2. Перемещать заранее установленное электрооборудование на другое место, без разрешения учителя.
3. Проникать за ограждения электрооборудования.
4. Снимать защитные крышки, кожухи с электроприборов.
5. Самостоятельно производить какой бы то ни было ремонт электрической части электроприборов, установок, замену предохранителей, электроламп.
6. Размещать на электрооборудовании посторонние предметы, влагосодержащие, легковоспламеняющиеся, едкие взрывчатые, горючие вещества.
7. Загромождать подходы к электрооборудованию.
8. Прикасаться к работающему электрооборудованию мокрыми руками.
9. При использовании электроприборами передавать их, даже на непродолжительное время другим лицам, держаться за провода, оставлять их без надзора, включенными в сеть.
10. Вставлять в прорези аппаратов посторонние предметы, так как это может повредить корпус или вызвать неисправность в аппарате.

РАЗРЕШАЕТСЯ:

1. В случае длительного не использования прибора выньте вилку из сетевой розетки.
2. В случае обнаружения неисправности в электрооборудовании немедленно сообщите об этом учителю.
3. Во время работы или использования электрооборудования необходимо постоянно следить за наличием и состоянием защитных крышек, кожухов и ограждений токоведущих частей электрооборудования, а также надписей на нем.
4. При появлении явных признаков ненормальной работы электрооборудования:
 - напряжения на корпусе оборудования;
 - частичной или полной, даже кратковременной, пропаже напряжения;
 - чрезмерный нагрев корпуса прибора;
 - несчастный случай с человеком или угроза несчастного случая, требующим остановки агрегата, машины, аппарата, установки отключите электрооборудование и немедленно сообщите об этом учителю.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В БЫТУ.

1. Если ты обнаружил неисправную розетку, сразу сообщи об этом взрослым!
2. Все электроприборы не должны находиться рядом с водой. Не дотрагивайся мокрыми руками до включенных электроприборов. Это опасно!
3. Никогда нельзя тянуть электрический шнур, включенный в розетку. Это может привести к повреждению шнура, штепселя или самой розетки.
4. Следите за тем, чтобы шнуры были аккуратно убраны, тем более, если у Вас есть животные в доме. Наши питомцы очень любят их грызть. Так же Вы можете зацепиться ногой о такой шнур и упасть.
5. Никогда не подходи к оборванным проводам, сообщи о них взрослым!
6. Обязательно обращаться за помощью к взрослым, если нужно включить тот или иной электрический прибор.

7. Трансформаторная будка не игрушка. Обходи ее стороной!
8. Не играй вблизи проводов. Может ударить током! Тем детям, которые любят залезать на деревья, важно смотреть, нет ли поблизости электрических проводов. Это очень опасно!
9. Высоковольтные линии убивают. Обходи их стороной! Опасно запускать воздушного змея рядом с электрическими проводами. Запускай воздушных змеев там, где не подстерегает опасность!
10. Не прячься в грозу под деревом! Электрическая молния может попасть в дерево, возможно возгорание!

Инструкцию составил зам. по безопасности _____  Е.А. Соколова